



PROGRAMAÇÃO PARA USO DO VIVO CHIP

Programação **Motorola A1200i** para uso do Vivo Chip

Para acesso ao Vivo Zap:

1. Acesse o Menu Principal no canto superior esquerdo da tela.
2. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "Configurações" e selecione-o.
3. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "Rede de Dados" e selecione-o.
4. Pressione "Menu". Escolha "Novo" e selecione-o.
5. Preencher as informações solicitadas conforme descrito abaixo:

Nome do perfil: **Vivo ZAP**

Configuração GPRS:

APN: **zap.vivo.com.br**

Usuário: **vivo**

Senha: **vivo**

Tempo esgotado: 15 minutos

IP de gateway primário: (deixar em branco)

Porta: (deixar em branco)

IP de gateway secundário: (deixar em branco)

Porta: (deixar em branco)

Servidor DNS (não marcar a caixa)

(1) deixar em branco

(2) deixar em branco

Configuração CSD: não será necessário preencher os campos a seguir

Discar número:

Consultar em Logon

Usuário:

Senha:

Taxa de baud:

Tipo de linha:

Tempo esgotado:

Servidor DNS

(1) deixar em branco

(2) deixar em branco

6. Pressione SALVAR.

7. Pressione END/P.

8. Acesse o Menu Principal no canto superior esquerdo da tela.

9. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "Navegador" e selecione-o.

10. Pressione "Menu". Escolha "Configurações" e selecione-o . Escolha "Perfis" e selecione-o.

11. Pressione "Menu". Escolha "Novo" e selecione-o.

12. Preencher as informações solicitadas conforme descrito abaixo:

Nome do perfil : vivo zap

Homepage : http:// (usuário pode definir)

Link de rede : Vivo ZAP (selecionar)

13. Pressione SALVAR

14. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o perfil criado "vivo zap" e selecione-o.

15. Pressione SALVAR.



PROGRAMAÇÃO PARA USO DO VIVO CHIP

Para acesso ao Vivo Wap:

1. Acesse o Menu Principal no canto superior esquerdo da tela.
2. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "Configurações" e selecione-o.
3. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "Rede de Dados" e selecione-o.
4. Pressione "Menu". Escolha "Novo" e selecione-o.
5. Preencher as informações solicitadas conforme descrito abaixo:

Nome do perfil: **Vivo WAP**

Configuração GPRS:

APN: **wap.vivo.com.br**

Usuário: **vivo**

Senha: **vivo**

Tempo esgotado: 15 minutos

IP de gateway primário: **200.142.130.104**

Porta: **80**

IP de gateway secundário: (deixar em branco)

Porta: (deixar em branco)

Servidor DNS (não marcar a caixa)

(1) deixar em branco

(2) deixar em branco

Configuração CSD: não será necessário preencher os campos a seguir

Discar número:

Consultar em Logon

Usuário:

Senha:

Taxa de baud:

Tipo de linha:

Tempo esgotado:

Servidor DNS

(1) deixar em branco

(2) deixar em branco

6. Pressione SALVAR.

7. Pressione END/P.

8. Acesse o Menu Principal no canto superior esquerdo da tela.

9. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "Navegador" e selecione-o.

10. Pressione "Menu". Escolha "Configurações" e selecione-o . Escolha "Perfis" e selecione-o.

11. Pressione "Menu". Escolha "Novo" e selecione-o.

12. Preencher as informações solicitadas conforme descrito abaixo:

Nome do perfil : vivo wap

Homepage : **http://termwapgsm2.vivo.com.br**

Link de rede : Vivo WAP (selecionar)

13. Pressione SALVAR

14. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o perfil criado "vivo wap" e selecione-o.

15. Pressione SALVAR.



PROGRAMAÇÃO PARA USO DO VIVO CHIP

Para acesso ao Vivo Foto Torpedo:

1. Acesse o Menu Principal no canto superior esquerdo da tela.
2. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "Configurações" e selecione-o.
3. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "Rede de Dados" e selecione-o.
4. Pressione "Menu". Escolha "Novo" e selecione-o.
5. Preencher as informações solicitadas conforme descrito abaixo:

Nome do perfil: **Vivo MMS**

Configuração GPRS:

APN: **mms.vivo.com.br**

Usuário: **vivo**

Senha: **vivo**

Tempo esgotado: 15 min

IP de gateway primário: **200.142.130.104**

Porta: **80**

IP de gateway secundário: (deixar em branco)

Porta: (deixar em branco)

Servidor DNS (não marcar a caixa)

(1) deixar em branco

(2) deixar em branco

Configuração CSD: não será necessário preencher os campos a seguir

Discar número:

Consultar em Logon

Usuário:

Senha:

Taxa de baud:

Tipo de linha:

Tempo esgotado:

Servidor DNS

(1) deixar em branco

(2) deixar em branco

6. Pressione SALVAR.

7. Pressione END/P.

8. Pressione o ícone "Mensagens".

9. Pressione "Menu". Escolha "Config. de Serviço" e selecione-o.

10. Escolha "Mensagem Multimídia" e selecione-a.

11. Surgirá no visor Perfil Padrão : pressione o ícone azul. Surgirá a lista de perfis gravadas no terminal.

12. Pressione "Menu". Escolha "Novo".

13. Preencher as informações solicitadas conforme descrito abaixo:

Nome do perfil : Vivo

MMS: <http://termnat.vivomms.com.br:8088/mms>

Tamanho Envio Máx: valor máximo definido

Perfil de Rede: pressione o ícone azul. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o perfil "Vivo MMS" e selecione-o. Pressione OK.

14. Pressione SALVAR

15. Com o cursor sobre o perfil criado "Vivo", pressione "Definir Padrão".

16. Pressione END/P.