



PROGRAMAÇÃO PARA USO DO VIVO CHIP

Programação **Motorola Z3** para uso do Vivo Chip

Para acesso ao Vivo Wap:

1. Acesse o Menu Principal.
2. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "AcessoWeb" e selecione-o.
3. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "Sessões WEB" e selecione-o.
4. Escolha [Nova Entrada] e selecione-a.
5. Preencher as informações solicitadas conforme descrito abaixo:

Nome: **Vivo WAP**

Página principal: <http://termwapgsm2.vivo.com.br>

Tipo de Serviço1: **HTTP**

Gateway IP 1 (ou Proxy 1): **200.142.130.104**

Porta1: **80**

Domínio 1: (deixar em branco)

Tipo de Serviço2: **HTTP**

Gateway IP 2 (ou Proxy 2): 000.000.000.000

Porta 2: 9201

Domínio 2 : (deixar em branco)

DNS1: 000.000.000.000

DNS2: 000.000.000.000

Tempo Expirado: 15 minutos

CSD No.1: (deixar em branco)

Nome Usuário 1: (deixar em branco)

Senha 1: (deixar em branco)

Velocidade (Bps) 1: 9600

Linha Tipo 1: Modem

CSD No. 2: (deixar em branco)

Nome Usuário 2: (deixar em branco)

Senha 2: (deixar em branco)

Velocidade (Bps) 2: 9600

Linha Tipo 2: Modem

GPRS APN: **wap.vivo.com.br**

Nome do usuário: **vivo**

Senha: **vivo**

6. Pressione Concl.
6. Posicionar o cursor sobre o ponto de acesso criado acima (Vivo WAP).
7. Pressione "Menu". Escolha "Configurar padrão" e selecione-a.



PROGRAMAÇÃO PARA USO DO VIVO CHIP

Para acesso ao Vivo Foto Torpedo:

1. Acesse o Menu Principal.
2. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "AcessoWeb" e selecione-o.
3. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "Sessões Web" e selecione-o.
4. Escolha [Nova Entrada] e selecione-a.
5. Preencher as informações solicitadas conforme descrito abaixo:

Nome: **Vivo MMS**

Página principal: **<http://termnat.vivomms.com.br:8088/mms>**

Tipo de Serviço1: **HTTP**

Gateway IP 1 (ou Proxy 1): **200.142.130.104**

Porta1: **80**

Domínio 1: (deixar em branco)

Tipo de Serviço2: **HTTP**

Gateway IP 2 (ou Proxy 2): 000.000.000.000

Porta2 : 9201

Domínio 2 : (deixar em branco)

DNS1: 000.000.000.000

DNS2: 000.000.000.000

Tempo Expirado: 15 minutos

CSD No.1: (deixar em branco)

Nome Usuário 1: (deixar em branco)

Senha 1: (deixar em branco)

Velocidade (Bps) 1: 9600

Linha Tipo 1: Modem

CSD No. 2: (deixar em branco)

Nome Usuário 2: (deixar em branco)

Senha 2: (deixar em branco)

Velocidade (Bps) 2: 9600

Linha Tipo 2: Modem

GPRS APN: **mms.vivo.com.br**

Nome do usuário: **vivo**

Senha: **vivo**

6. Pressione Concl.
7. Retorne ao tela inicial pressionando a tecla "End" (tecla liga/desliga do aparelho).
8. Acesse o Menu Principal.
- 9 Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "Mensagens" e selecione-o.
10. Pressione "Menu". Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "Config. Mensagem" (ou "Config. Cxa. Entrada") e selecione-a.
11. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "Config. Msg. MMS" e selecione-a.
12. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "Info Servidor" e selecione-a. Podem existir até 3 servidores. Se for necessário criar um novo servidor, apague em dos servidores existentes.
13. Pressione "Menu". Escolha [Novo] e selecione-a.
14. Preencher as informações solicitadas conforme descrito abaixo:

Nome Serviço: Vivo MMS

Nome Servidor: <http://termnat.vivomms.com.br:8088/mms>

Nome Sessão Web: Vivo MMS (selecionar)

15. Pressione Conclui.
16. Surgirá no visor o servidor atual. Selecione-o
17. Pressione Voltar. Pressione Concluir.