



PROGRAMAÇÃO PARA USO DO VIVO CHIP

Programação **Motorola V3e** para uso do Vivo Chip

Para acesso ao Vivo Zap:

1. Acesse o Menu Principal.
2. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "AcessoWeb" e selecione-o.
3. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "Sessões Web" e selecione-o.
4. Escolha [Nova Entrada] e selecione-a.
5. Preencher as informações solicitadas conforme descrito abaixo:

Nome: Vivo ZAP

Página principal: (deixar em branco)
Tipo de Serviço1: HTTP
Gateway IP 1 (ou Proxy 1): (deixar em branco)
Porta1: (deixar em branco)
Domínio 1: (deixar em branco)
Tipo de Serviço2: (deixar em branco)
Gateway IP 2 (ou Proxy 2): (deixar em branco)
Porta2 : 00
Domínio 2 : (deixar em branco)
DNS1: 000.000.000.000
DNS2: 000.000.000.000
Tempo Expirado: 15 minutos
CSD No.1: (deixar em branco)
Nome Usuário 1: (deixar em branco)
Senha 1: (deixar em branco)
Velocidade (Bps) 1: 9600
Linha Tipo 1: Modem
CSD No. 2: (deixar em branco)
Nome Usuário 2: (deixar em branco)
Senha 2: (deixar em branco)
Velocidade (Bps) 2: 9600
Linha Tipo 2: Modem
GPRS APN: zap.vivo.com.br
Nome do usuário: vivo
Senha: vivo

6. Pressione END para sair.

Para acesso ao Vivo Wap:

1. Acesse o Menu Principal.
2. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "AcessoWeb" e selecione-o.
3. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "Sessões WEB" e selecione-o.
4. Escolha [Nova Entrada] e selecione-a.
5. Preencher as informações solicitadas conforme descrito abaixo:

Nome: Vivo WAP
Página principal: <http://termwapgsm2.vivo.com.br>
Tipo de Serviço1: HTTP
Gateway IP 1 (ou Proxy 1): 200.142.130.104
Porta1: 80
Domínio 1: (deixar em branco)
Tipo de Serviço2: HTTP
Gateway IP 2 (ou Proxy 2): 000.000.000.000
Porta 2: 00
Domínio 2 : (deixar em branco)
DNS1: 000.000.000.000
DNS2: 000.000.000.000
Tempo Expirado: 15 minutos
CSD No.1: (deixar em branco)
Nome Usuário 1: (deixar em branco)
Senha 1: (deixar em branco)

Velocidade (Bps) 1: 9600
Linha Tipo 1: Modem
CSD No. 2: (deixar em branco)



PROGRAMAÇÃO PARA USO DO VIVO CHIP

Nome Usuário 2: (deixar em branco)
Senha 2: (deixar em branco)
Velocidade (Bps) 2: 9600
Linha Tipo 2: Modem
GPRS APN: wap.vivo.com.br
Nome do usuário: vivo
Senha: vivo
Concluir

6. Posicionar o cursor sobre o ponto de acesso criado acima (VIVO WAP).
7. Pressione "Menu". Escolha "Configurar padrão" e selecione-a.

Para acesso ao Vivo Foto Torpedo:

1. Acesse o Menu Principal.
2. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "AcessoWeb" e selecione-o.
3. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "Sessões Web" e selecione-o.
4. Escolha [Nova Entrada] e selecione-a.
5. Preencher as informações solicitadas conforme descrito abaixo:

Nome: Vivo MMS
Página principal: <http://termnat.vivomms.com.br:8088/mms>
Tipo de Serviço1: HTTP
Gateway IP 1 (ou Proxy 1): 200.142.130.104
Porta1: 80
Domínio 1: (deixar em branco)
Tipo de Serviço2: HTTP
Gateway IP 2 (ou Proxy 2): 000.000.000.000
Porta2 : 00
Domínio 2 : (deixar em branco)
DNS1: 000.000.000.000
DNS2: 000.000.000.000
Tempo Expirado: 15 minutos
CSD No.1: (deixar em branco)
Nome Usuário 1: (deixar em branco)
Senha 1: (deixar em branco)
Velocidade (Bps) 1: 9600
Linha Tipo 1: Modem
CSD No. 2: (deixar em branco)
Nome Usuário 2: (deixar em branco)
Senha 2: (deixar em branco)
Velocidade (Bps) 2: 9600
Linha Tipo 2: Modem
GPRS APN: mms.vivo.com.br
Nome do usuário: vivo
Senha: vivo

6. Retorne ao tela inicial pressionando a tecla "End" (tecla liga/desliga do aparelho).
7. Acesse o Menu Principal.
8. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "Mensagens" e selecione-o.
9. Pressione "Menu". Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "Config. Mensagem" (ou "Config. Cxa. Entrada") e selecione-a.
10. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "Config. Msg. MMS" e selecione-a.
11. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "Info Servidor" e selecione-a. Podem existir até 3 servidores. Se for necessário criar um novo servidor, apague em dos servidores existentes.
12. Pressione "Menu". Escolha [Novo] e selecione-a.
13. Preencher as informações solicitadas conforme descrito abaixo:

Nome Serviço: Vivo MMS
Nome Servidor: <http://termnat.vivomms.com.br:8088/mms>
Nome Sessão Web: Vivo MMS

14. Surgirá no visor o servidor atual. Selecione-o
15. Pressione Voltar. Pressione Concluir.