



## PROGRAMAÇÃO PARA USO DO VIVO CHIP

### Programação **Nokia N6131** para uso do Vivo Chip

#### Para acesso ao Vivo Zap:

1. Acesse o Menu Principal.
2. Escolha a opção "Configurações" e selecione-a.
3. Usando as teclas de navegação "para cima" ou "para baixo", identifique o item "Configuração" e selecione-o.
4. Usando as teclas de navegação "para cima" ou "para baixo", identifique o item "Configurações Pessoais" e selecione-o.
5. Pressione "Adicionar". Caso já exista qualquer outro ponto de acesso criado, pressione "Opções". Escolha "Adicionar nova" e selecione-a.
6. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "Ponto de acesso" e selecione-o.
7. Preencher as informações solicitadas conforme descrito abaixo:
  - Nome da Conta: **Vivo ZAP**
  - Configurações pt. acesso:
    - Portadora de dados: Pacotes de dados
    - Configuração da portadora:
      - Ponto de acesso pacote de dados: **zap.vivo.com.br**
      - Tipo de rede: IPv4
      - Tipo de autenticação: Segura
      - Nome do usuário: **vivo**
      - Senha: **vivo**
      - Confirme a senha: **vivo**
8. Retorne ao Menu Principal pressionando varias vezes a tecla "Voltar".
9. Repetir os passos 2 a 4: "Configurações" > "Configuração" > "Configurações pessoais".
10. Posicionar o cursor sobre o ponto de acesso criado acima (Vivo ZAP).
11. Pressione "Opções". Escolha "Ativar" e selecione-a.

#### Para acesso ao Vivo Wap:

1. Acesse o Menu Principal.
2. Escolha a opção "Configurações" e selecione-a.
3. Usando as teclas de navegação "para cima" ou "para baixo", identifique o item "Configuração" e selecione-o.
4. Usando as teclas de navegação "para cima" ou "para baixo", identifique o item "Configurações Pessoais" e selecione-o.
5. Pressione "Adicionar". Caso já exista qualquer outro ponto de acesso criado, pressione "Opções". Escolha "Adicionar nova" e selecione-a.
6. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "Web" e selecione-o.
7. Preencher as informações solicitadas conforme descrito abaixo:
  - Nome da Conta: **Vivo WAP**
  - Homepage: **http://termwapgsm2.vivo.com.br**
  - Nome do usuário: (não preencher)
  - Senha: (não preencher)
  - Usar ponto de acesso preferido: Não
  - Configurações de ponto de acesso:
    - Proxy: Ativar
    - Endereço do proxy: **200.142.130.104**
    - Porta de proxy: **80**
    - Portadora de dados: Pacotes de dados
    - Configuração da portadora:
      - Ponto de acesso pacote de dados: **wap.vivo.com.br**
      - Tipo de rede: IPv4
      - Tipo de autenticação: Segura
      - Nome do usuário: **vivo**
      - Senha: **vivo**
      - Confirme a senha: **vivo**
8. Retorne ao Menu Principal pressionando varias vezes a tecla "Voltar".
9. Repetir os passos 2 a 4: "Configurações" > "Configuração" > "Configurações pessoais".
10. Posicionar o cursor sobre o ponto de acesso criado acima (Vivo WAP).
11. Pressione "Opções". Escolha "Ativar" e selecione-a.



## PROGRAMAÇÃO PARA USO DO VIVO CHIP

### Para acesso ao Vivo Foto Torpedo:

1. Acesse o Menu Principal.
2. Escolha a opção "Configurações" e selecione-a.
3. Usando as teclas de navegação "para cima" ou "para baixo", identifique o item "Configuração" e selecione-o.
4. Usando as teclas de navegação "para cima" ou "para baixo", identifique o item "Configurações Pessoais" e selecione-o.
5. Pressione "Adicionar". Caso já exista qualquer outro ponto de acesso criado, pressione "Opções". Escolha "Adicionar nova" e selecione-a.
6. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "Mensagens multimídia" e selecione-o.
7. Preencher as informações solicitadas conforme descrito abaixo:
  - Nome da Conta: **Vivo MMS**
  - Endereço do servidor:
  - Usar ponto de acesso preferido: Não
  - Configurações de ponto de acesso:
    - Proxy: Ativar
    - Endereço do proxy: **200.142.130.104**
    - Porta de proxy: **80**
    - Portadora de dados: Pacotes de dados
    - Configuração da portadora: **http://termnat.vivomms.com.br:8088/mms**
      - Ponto de acesso pacote de dados: **mms.vivo.com.br**
      - Tipo de rede: IPv4
      - Tipo de autenticação: Segura
      - Nome do usuário: **vivo**
      - Senha: **vivo**
      - Confirme a senha: **vivo**
8. Retorne ao Menu Principal pressionando varias vezes a tecla "Voltar".
9. Escolha a opção "Mensagens" e selecione-a.
10. Usando as teclas de navegação "para baixo",
11. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "Mens. multimídia" e selecione-o.
12. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "Definições de configuração" e selecione-o.
13. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "Configuração" e selecione-o.
14. Escolha o item "Configurações pessoais" e selecione-o.
15. Usando as teclas de navegação "para baixo", identifique o item "Conta" e selecione-o.
16. Escolha o ponto de acesso criado ( Vivo MMS ) e selecione-o.