



Agora você tem um Controle Remoto Universal.

Com ele, você vai aproveitar ao máximo sua programação com toda a facilidade que merece.



vivo Conectados vivemos melhor.



Indústria Brasileira
CNPJ: 12.493.492/0001-83
UEI Brasil Controles Remotos Ltda.
Av. Abiurana, 450, Distrito Industrial I, 69075-010
Manaus - Amazonas - Brasil
Impresso na China

vivo



Seu novo
controle
chegou.

Telefônica

Siga as instruções abaixo e ative seu controle:

Coloque as pilhas no controle e posicione-se em frente ao seu decodificador.

1. Identifique seu decodificador e o código correspondente:

DMT
Código: 03036



EasyDigital
Código: 03288



EchoStar
Código: 02262



EchoStar
Código: 02262



TechnoTrend
Código: 02263



Sagemcom
Código: 03029



Zinwell
Código: 02761



Sagemcom
Código: 03288



Technicolor
Código: 03288



EchoStar HD
Código: 03288



Kaon
Código: 03288



2. Pressione a tecla **Decoder**.

3. Aperte a tecla **Set** e mantenha-a pressionada até o led do controle piscar 2 vezes.

4. Digite o código correspondente ao seu decodificador.

Pronto! Você já pode usar seu controle.

Entenda todas as funções do seu Controle Remoto Universal.

